



- * - для сигнала PASS может быть использован любой свободный выход контроллера CT/L14 (тип выхода - «Обычный»), для него в Web-интерфейсе необходимо задать внутреннюю реакцию:
 «Закрывание ИУ направления 1(2) ИУ1(2) - активизировать выход на абсолютное время 1 сек» .
- ** - сигнал OPEN необходимо подать на вход DUA или DUB в зависимости от того, какое направление прохода контролируется ТРЛ.